



Respuesta Inmediata  
a su Tranquilidad...

## MANUAL DE USUARIO PARA CENTRALES PARADOX 728-738-748

Antes de armar el sistema hay que verificar que todas las ventanas y puertas se encuentren cerradas.

### A- COMO ARMAR EL SISTEMA:

A.1. Por medio del teclado:

1. Estará encendido el led verde que indica listo para armar.
2. Introducir el código o clave secreta de cuatro dígitos
3. Se encenderá el led rojo de Armado y empieza a transcurrir el tiempo de retardo de salida.

A.2. Por medio del control remoto:

1. Oprimir el botón de on por tres (3) segundos.
2. Se encenderá el led rojo de Armado y empieza a transcurrir el tiempo de retardo de salida.

### B- COMO DESARMAR EL SISTEMA:

B.1. Por medio del teclado

1. Al abrir la puerta empieza a correr el tiempo de retardo.
2. Se introduce el código o clave secreta
3. Se enciende el led verde indicando que esta desarmado el sistema

b.2. Por medio del control remoto:

1. Oprimir el botón de off por tres (3) segundos.
2. Se encenderá el led verde indicando que esta desarmado.

### **C- COMO EXCLUIR /BAYPASS ZONAS (Colocarlas fuera de servicio)**

En caso de falla en una o varias zonas, si no puede resolver el problema de inmediato, llame por asistencia, pero mientras tanto es necesario excluir la zona para activar el resto del sistema.

1. Presionar la tecla ByP + Clave
2. Colocar la zona a excluir
3. Presionar Enter

EJEMPLO: ByP + 1234 + 06 + ENTER

### **D- COMO PROGRAMAR UN CODIGO O CLAVE SECRETA:**

1. Introducir Código Master (Usuario Uno).
2. Introducir el nuevo código
3. Presionar enter

EJEMPLO: 4747 + 02 + 2536 + ENTER

Para programar los otros códigos se siguen los mismos pasos solo se cambia el nro. de usuario del paso 2

El usuario nro. 8 es usado como código de coacción en caso de secuestro, se desarma el sistema pero envía señal de alarma al modulo.

### **E- COMO BORRAR CODIGO O CLAVE SECRETA:**

1. Introducir Código Master (Usuario Uno)
2. Colocar numero del usuario a borrar.
3. Introducir 2<sup>ND</sup> presionar enter

EJEMPLO: 4747 + 02 + 2<sup>ND</sup> + ENTER

## F- COMO VERIFICAR FALLAS DEL SISTEMA:

1. Presionar la tecla falla o trbl automáticamente encenderá 1 zona definida
  - Zona 1: No batería o batería baja
  - Zona 2: Falla de transformador
  - Zona 4: Sirena desconectada
  - Zona 5: Falla de corriente o voltaje de sirena
  - Zona 6: Falla de corriente auxiliar
  - Zona 7: Falla de comunicación
  - Zona 8: Perdida de la hora interna de la central
  - Zona 10: Falla de línea telefónica
  - Zona 11: Problema de zona de fuego

## G- FUNCIONES DEL TECLADO:

Las teclas sirven para:

F = Fuego (En caso de incendio)

A = Alarma Médica (En caso de una emergencia de tipo médico)

P = Pánico de Alarma (Audible o silenciosa)

Hay que mantenerlas oprimidas por cinco (5) segundos para que emita la señal.

## H- COMO PROGRAMAR EL NUMERO TELEFONICO CON EL SURGARD:

Entrar en Programación con la clave:

Ejemplo: ENTER + 7272 + 7 ó 27 + 04 + 97668283 TRBL ó FALLA

## NOTAS IMPORTANTES:

1. Cuando se encuentre programando nuevos codigos no debe haber demoras en el seguimientos de los pasos a seguir, ya que un lapso mayor de 20 seg. entre cada paso hace que se salga de la programación.

Esta información pertenece a Guardian 24  
para el uso exclusivo de nuestros clientes,  
si desea consultar otro manual  
visite nuestra página web  
[www.guardian24.com](http://www.guardian24.com)

