



Respuesta Inmediata
a su Tranquilidad...

INSTRUCTIVO PARA EL USUARIO EXPRESS

Ante de armar el sistemas hay que verificar que todas las puertas y ventanas protegidas se encuentren cerradas. Si hay Barrera Fotoeléctrica, verificar que no este obstruida.

Cuando se verifique el proceso antes indicado, se encenderá la luz verde en señal de que ya está lista para ser armada. Después se puede armar el sistema y se indicará con una luz roja.

Antes de armar el sistema se debe verificar que la luz verde esté encendida, si esto no ocurre, el código de acceso no activará el sistema, por ello, se tomará en cuenta que no haya una puerta o ventana abierta y/o falla en algún sensor.

En caso de que halla una falla, está se reflejará en el teclado.

A. COMO ARMAR EL SISTEMA:

A.1. Por medio del teclado:

1. Estará encendido el led verde que indica listo para armar.
2. Introducir el código o clave secreta de cuatro dígitos
3. Se encenderá el led rojo de Armado y empieza a transcurrir el tiempo de retardo de salida.

A.2. Por medio del control remoto:

1. Oprimir el botón de on por tres (3) segundos.
2. Se encenderá el led rojo de Armado y empieza a transcurrir el tiempo de retardo de salida.

B. COMO DESARMAR EL SISTEMA

B.1. Por medio del teclado

1. Al abrir la puerta empieza a correr el tiempo de retardo.
2. Se introduce el código o clave secreta
3. Se enciende el led verde indicando que esta desarmado el sistema

B.2. Por medio del control remoto:

1. Oprimir el botón de off por tres (3) segundos.
2. Se encenderá el led verde indicando que esta desarmado

COMO EXCLUIR /BAYPASS ZONAS (Colocarlas fuera de servicio)

En caso de falla en una o varias zonas, si no puede resolver el problema de inmediato, llame por asistencia, pero mientras tanto es necesario excluir la zona para activar el resto del sistema.

1. Pulsar la tecla z (el conejo) m
2. Introducir el numero de la zona que va a excluir
3. Si se van a excluir varias zonas debe presionarse la tecla z por cada zona a excluir.

Ejemplo: z + 01

BYPASS SOLO ZONAS INTERIORES

Permite excluir las zonas internas del lugar, manteniendo protegido el perímetro.

1. Verificar que la luz de Apto este encendida,
2. Colocar la clave y no abrir la puerta designada como de entrada y salida.
3. La zonas interiores (programadas con anterioridad) automáticamente se excluirán y así el usuario puede estar dentro del lugar y protegido perimetralmente.
4. Para salir debe desactivar la alarma y armarla nuevamente.

UTILIZACION DE ALGUNAS TECLAS

P	PANICO
P	
A	EMERGENCIA MEDICA
A	
F	FUEGO O INCENDIO
F	

.- Para activa el sistema debe mantener las dos teclas oprimidas por dos segundos, todas las señales son reportadas al Modulo de GUARDIAN 24.

VERIFICACION DE FALLAS

Cuando se enciende la luz ámbar, indica que el sistema tiene alguna falla, para verificar cual es la falla o en que zona se encuentra, se presiona la tecla √, se encenderá una zona y en el teclado sonaran un número de beeps, ver la tabla de problemas y llamar a G24.

ZONIFICACION

ZONA 1	_____
ZONA 2	_____
ZONA 3	_____
ZONA 4	_____
ZONA 5	_____
ZONA 6	_____
ZONA 7	_____
ZONA 8	_____

para el uso exclusivo de nuestros clientes,
si desea consultar otro manual
visite nuestra página web
www.guardian24.com